

### Singolo polo, alta sensibilità, ultra miniatura

Come ordinare:

**SJ-3.5A** - **S** - **1** **12** **L** **M**

**Serie**  
SJ

**Struttura**  
- tipo flux free  
**S** tipo sealed

**Numero di poli**  
**1** 1 polo

**Tensione bobina**  
**3** 3V  
**5** 5V  
**6** 6V  
**9** 9V  
**12** 12V  
**24** 24V

**Assorbimento (Sensibilità)**  
**L** 0.20W  
**D** 0.45W

**Configurazione contatti**  
**M** 1 form a (SPST NO)

| SERIE SYS / Codice ADI |          |
|------------------------|----------|
| SJ-S-112LM             | RR019631 |
| SJ-S-112DM             | RR019661 |
|                        |          |
|                        |          |

### Singolo polo, alta sensibilità, ultra miniatura

Come ordinare:

**SRD** - **S** - **1** **12** **D** **M**

**Serie**  
SRD

**Struttura**  
- tipo flux free  
**S** tipo sealed

**Numero di poli**  
**1** 1 polo

**Tensione bobina**  
**3** 3V  
**5** 5V  
**6** 6V  
**9** 9V  
**12** 12V  
**24** 24V  
**48** 48V

**Assorbimento (Sensibilità)**  
**D** 0.36W

**Configurazione contatti**  
**M** 1 form a (SPST NO)  
**B** 1 form b (SPST NC)  
 - 1 form c (SPDT)

| SERIE SYS / Codice ADI |          |
|------------------------|----------|
| SRD-S-112D             | RR034653 |
| SRD-S-124D             | RR034753 |
|                        |          |
|                        |          |

### Singolo polo, ultra miniatura

Come ordinare:

**SRI** - **S** - **1** **12** **D** **-**

**Serie**  
SRI

**Struttura**  
- tipo flux free  
**S** tipo sealed

**Numero di poli**  
**1** 1 polo

**Tensione bobina**  
**3** 3V  
**5** 5V  
**6** 6V  
**9** 9V  
**12** 12V  
**24** 24V  
**48** 48V

**Assorbimento (Sensibilità)**  
**L** 0.36W  
**D** 0.45W

**Configurazione contatti**  
**M** 1 form a (SPST NO)  
**B** 1 form b (SPST NC)  
 - 1 form c (SPDT)

|            |          |
|------------|----------|
|            |          |
| SRI-S-112D | RR037663 |
|            |          |
|            |          |